

Увага:


- Збірку стелажа необхідно проводити на рівній горизонтальній поверхні.
- Під час збірки користуватися захисними рукавичками та гумовим молотком.
- Нижня полиця має розташовуватися не вище ніж 100 мм від підлоги.
- При одночасній установці двох або більше стелажів один біля одного, конструкцією передбачено болтове з'єднання стелажів через круглі отвори у стійках, а також кріплення верхньої частини стелажа до стіни за допомогою дюбеля, що робить конструкцію стійкішою.




1. На чотири стійки (A) знизу встановити пластикові заглушки (G) (див. мал. 01-02)



2. Зібрати дві бічні рами стелажа (див. мал. 03), вставивши зачепи на коротких з'єднувачах стійок (B) в пази стійок (A) (див. мал. 04). Короткі з'єднувачі стійок повинні встановлюватися попарно на одному рівні.



3. З'єднати дві зібрані рами стелажа за допомогою довгих з'єднувачів стійок (C) (див. мал. 05), вставивши зачепи на довгих з'єднувачах стійок (C) в пази стійок (A) (див. мал. 06). Довгі з'єднувачі стійок (C) повинні встановлюватися попарно на одному рівні зі короткими з'єднувачами стійок (B).



4. Взяти посилювач полиці (**D**) з зачепом на кінцях, зігнути зачепи під кутом 90° (див. мал. 07) і встановити їх в посадочні отвори на довгих з'єднувачах стійок (**C**) (див. мал. 8). Після монтажу посилювача полиці (**D**) його зачепи необхідно зігнути в середину під кутом 90° (див. мал. 09).



7. На зібраний каркас стелажа покласти полиці (**E**) (див. мал. 10)



8. На верхні торці стійок (**A**) встановити пластикові заглушки (**G**) (див. мал. 11)



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

- Призначений для зберігання легких та негабаритних предметів
- В процесі збірки можливо регулювати відстані між полицями
- Товар не підлягає сертифікації на території України
- Виготовлено згідно ТУ У 36.1-35784726-001:2010

ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОЛИЦЮ ГАРАНТОВАНО:

- При рівномірному розподіленні вантажу на поверхню полиці
- За умови кріплення верхньої частини стелажа до стіни за допомогою дюбеля
- При правильній збірці стелажа згідно Інструкції



вул. Москаленка Сергія 16-В, м.Бровари,
Київська обл., 07403



+ 38 044 334-68-01 + 38 098 108-80-20
+ 38 066 022-44-24 + 38 063 491-71-61



info@sklad-plus.com.ua



sklad-plus.com.ua